

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



GR: ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το προϊόν μας. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετείτε σωστά τον απορροφητήρα, ώστε να τον χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

1) ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Τροφοδοτήστε τον απορροφητήρα σας με 220 V μέσω μιας γειωμένης γραμμής.

"ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΓΕΙΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ"

2. Μην συνδέετε τον απορροφητήρα σε καμινάδα που είναι συνδεδεμένη η σόμπα θέρμανσης ή στον καπναγωγό αερίου ή στις καμινάδες τζακιών.

3. Εγκαταστήστε τη λάμπα ανοίγοντας τα φίλτρα κασέτας αλουμινίου κάτω από τον απορροφητήρα σας.

4. Εγκαταστήστε τον απορροφητήρα σας χρησιμοποιώντας τις οδηγίες μέσα στη συσκευασία.

5. Η απόσταση μεταξύ του φίλτρου κασέτας αλουμινίου και της επάνω επιφάνειας του φούρνου ή της εστίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 cm για φούρνους αερίου, 65 cm για ηλεκτρικούς φούρνους.

6. Ο απορροφητήρας σας έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει λειτουργία με ή χωρίς σύνδεση οπής καπνού.

2) ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Υπάρχει μια έξοδος εκκένωσης αέρα στον απορροφητήρα σας. Συνδέστε την έξοδο εκκένωσης του απορροφητήρα στην εγκατάσταση εξαγωγής, κόβοντας το γυαλί, χρησιμοποιώντας ένα σωλήνα αλουμινίου διαμέτρου 12 cm. Για τις κάθετες εξόδους, πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος βρόχινου νερού στον απορροφητήρα. Μια σύνδεση εξόδου καμινάδας θα παρέχεται μέσω αυτής της οπής. Για το σκοπό αυτό, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε σωλήνα διαμέτρου 120mm στον απορροφητήρα. Ο σωλήνας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος και όσο το δυνατόν με λιγότερες γωνίες – τσαλακώματα. Αυτό είναι σημαντικό για μια αποτελεσματική λειτουργία.

3) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σημείωση: Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί με λειτουργία ανακύκλωσης, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα φίλτρο άνθρακα από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας.

Αφαιρέστε το φίλτρο αλουμινίου κασέτας στον απορροφητήρα, πιέζοντας τα κλιπ προς τα μέσα, και τοποθετήστε το ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ που έχετε προμηθευτεί από το σέρβις. Ο απορροφητήρας σας είναι έτοιμος να λειτουργήσει με λειτουργία ανακύκλωσης.

4) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο του απορροφητήρα για να επισημάνετε τις οπές σύνδεσης άνω ή πίσω καθώς και τη σύνδεση της καμινάδας (Εικόνα-1) Μπορείτε να δείτε την τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου). Κόψτε την οπή εξόδου της καμινάδας. Χρησιμοποιήστε 4 βίδες 3,5x15 YHB για να τοποθετήσετε τον απορροφητήρα στο ράφι της κουζίνας. Για την πίσω σύνδεση, χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό τρυπάνι για να ανοίξετε δύο οπές διαμέτρου 7,8 mm, βάθους 45 mm και τοποθετήστε δύο πείρους διαμέτρου 8 mm σε αυτές τις δύο οπές. Βιδώστε τους βραχίονες L έτσι ώστε να υπάρχει χώρος 10mm μεταξύ αυτών και των οπών (Εικόνα 2). Τοποθετήστε τον απορροφητήρα σας σε αυτούς τους βραχίονες μέσω των 2 υποδοχών στο πίσω μέρος και στερεώστε τον απορροφητήρα σφίγγοντας τους βραχίονες L. Ο τοίχος πρέπει να είναι άθικτος και διάτρητος χωρίς ζημιές. Διαφορετικά, δεν μπορεί να αντέξει τον απορροφητήρα. Συνδέστε τον σπειροειδή σωλήνα αλουμινίου για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Μετά την τοποθέτηση του απορροφητήρα μοντέλου inox, τραβήξτε προς τα πάνω το φύλλο αλουμινίου από την επιφάνεια του απορροφητήρα.

5) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Συνδέστε τον απορροφητήρα σε μια γειωμένη πρίζα τοίχου που είναι αρκετά κοντά στο μήκος των καλωδίων του απορροφητήρα

Οι λειτουργίες των κουμπιών είναι οι εξής:

0. Κλειστό
1. Χαμηλός εξαερισμός (1η Σκάλα)
2. Μεσαίος εξαερισμός (2η Σκάλα)
3. Δυνατός εξαερισμός (3η Σκάλα)

Σημείωση: Εάν μαγειρεύετε απλά φαγητά, πατήστε τα κουμπιά 1 ή 2 ενώ για τηγάνισμα ή απαιτητικά γεύματα χρησιμοποιήστε το 3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛ ΚΟΥΜΠΙΩΝ



0: Σταματήστε τον κινητήρα

1: Ενεργοποίηση 1ης Σκάλας

2: Ενεργοποίηση 2ης Σκάλας

3: Ενεργοποίηση 3ης Σκάλας



Κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του φωτισμού

6) ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ο σκοπός του φίλτρου αλουμινίου κασέτας είναι να συγκρατεί σωματίδια λαδιού. Ανάλογα με τη χρήση, αυτό το φίλτρο μπορεί να είναι φραγμένο από λάδι και υπολείμματα. Σε μια τέτοια περίπτωση, αφαιρέστε το φίλτρο και, πλύνετε το με ζεστό νερό και απορρυπαντικό, είτε στο νεροχύτη είτε στο πλυντήριο πιάτων, στεγνώστε και εγκαταστήστε ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά το πλύσιμο.

7) ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)

Ένα φίλτρο άνθρακα έχει αναπτυχθεί για την απομάκρυνση των οσμών και πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά κάθε 4 μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εφεδρικά φίλτρα πρέπει να αγοράζονται από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

8) ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Μην αντικαθιστάτε τα φίλτρα ενώ λειτουργεί ο απορροφητήρας.
- Λειτουργήστε τον απορροφητήρα μόνο αφού έχετε ξεκινήσει το μαγείρεμα.
- Μεταφέρετε τον απορροφητήρα λαμβάνοντας υπόψη τα σημάδια πάνω του, χρησιμοποιώντας την αρχική συσκευασία. Προστατεύστε από τυχόν υγρασία, νερό, κρούση κ.λπ. που θα μπορούσαν να βλάψουν τον εξοπλισμό.
- Κρατήστε τα απορρίμματα συσκευασίας μακριά από παιδιά και απορρίψτε τα απόβλητα σε κατάλληλους χώρους απορριμμάτων.

- Εάν έχετε πρόβλημα με τον απορροφητήρα σας, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας. Απευθυνθείτε αποκλειστικά στο εξουσιοδοτημένο service .

9) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αποτρέψτε τυχόν ξένα αντικείμενα να πέσουν στον απορροφητήρα και να προκαλέσουν εμπόδιο στον κινητήρα.
2. Χρησιμοποιήστε σωλήνα αλουμινίου αντί για πλαστικό για εκκένωση αέρα, εφαρμόστε μια σίτα στην έξοδο εκκένωσης για να αποτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων.
3. Αποτρέψτε τυχόν καυτό λάδι να πεταχτεί μέχρι τον απορροφητήρα και να προσθέτετε με προσοχή τα τρόφιμα όταν μαγειρεύετε πχ στο τηγάνι ή σε βρασμό.
4. Μην ξεχάσετε το μαγείρεμα ενώ βράζει ή το τηγάνι χωρίς επίβλεψη.
5. Πρέπει να καθαρίζετε ή να αντικαθιστάτε περιοδικά το λιπαρό φίλτρο απορροφητήρα.
6. Εάν δεν υπάρχει υπογραφή χρήστη στο πιστοποιητικό εγγύησης ή ο καταναλωτής κάνει παραπλανητικές ή ανακριβείς δηλώσεις, διατηρούμε τα ένδικα μέσα μας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η περίοδος εγγύησης θα λήξει αμέσως.
7. Τα προϊόντα για τα οποία δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγύησης είναι εκτός εγγύησης.
8. Το φίλτρο αλουμινίου πρέπει να πλένεται μία φορά σε 2 μήνες.

10) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για πυρκαγιές ή βλάβες που οφείλονται σε σφάλμα του χρήστη εάν η εγκατάσταση και η χρήση δεν συμβαδίζουν με τις οδηγίες. Αυτό θα καταστήσει επίσης την εγγύηση άκυρη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

--	--	--	--	--

Ελέγξτε το φίλτρο άνθρακα (για όσους λειτουργούν με φίλτρο άνθρακα) (Το φίλτρο άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3 μήνες υπό συνθήκες) .			X	
Ελέγξτε τον αέρα καμινάδα εξόδου . (Η καμινάδα εξόδου αέρα πρέπει να είναι ανοιχτή)			X	
Ελέγξτε τους λαμπτήρες .(Οι λαμπτήρες πρέπει να είναι υγιείς)		X		
Ελέγξτε το αλουμίνιο φίλτρο . (Το φίλτρο κασέτας αλουμινίου πρέπει να πλένεται μία φορά το μήνα υπό κανονικές συνθήκες)			X	X
Ελέγξτε τη λάμπα διακόπτης . (Ο διακόπτης του λαμπτήρα πρέπει να είναι στη θέση)		X		
Ελέγξτε τον κινητήρα διακόπτης . (Ο διακόπτης του κινητήρα πρέπει να είναι στη θέση)	X			
Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση. (Η τάση δικτύου πρέπει να είναι 220-240 V. Ο εξολκέας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με γείωση)	X	X		
Ελέγξτε την ασφάλεια στο κουτί της ηλεκτρικής κάρτας. (Η ασφάλεια πρέπει να είναι υγιής)		X		
	Ο εξαγωγέας δεν λειτουργεί.	Η λυχνία εξολκέα δεν είναι στη θέση της	Ο εξαγωγέας αναρρόφησης αέρα είναι χαμηλός	Ο εξολκέας δεν δίνει προς τα έξω (σε περιβάλλον χωρίς καμινάδα)

11)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μοντέλο: SINGLE MOTOR DOUBLE MOTOR

Τάση	220/240 V	20/240 V
Συχνότητα	50/60 Hz	50/60 Hz
Ρεύμα	0,8 (A)	1,5 (A)
Εξουσία	1 x 95 W	2 x 95 W
Ρυθμός ροής	280 m ³ /h	420 m ³ /h
Λάμπα	1x2 W	1x2 W
Κατηγορία μόνωσης κινητήρα	H	H
Θερμική προστασία	120°C	120°C
Αριθμός κινητήρων	1	1
Κατηγορία μόνωσης	TAΞΗ 1	TAΞΗ 1