

TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Επαγγελματική Φραπίερα

Model: Majestic DM-B



Rating: AC220-240V~ 50-60Hz , 400 W

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr

www.telemax.gr



Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMACH.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας. Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Ευχαριστούμε πολύ!

Προειδοποίηση Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικά μέσα προστασίας για τη Φραπίέρα σας

- Βγάλτε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προωθητικά αυτοκόλλητα πριν χρησιμοποιήσετε τη φραπίέρα για πρώτη φορά.
- Μην τοποθετείτε τη φραπίέρα κοντά στην άκρη ενός πάγκου ή τραπεζιού κατά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη, καθαρή και χωρίς νερά, αλεύρια κλπ. Η δόνηση κατά τη χρήση μπορεί να κάνει τη συσκευή να κουνιέται.
- Μη βάζετε αυτή τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ένα ζεστό ηλεκτρικό ή αερίου καυστήρα ή κάπου όπου μπορεί να ακουμπήσει ζεστό φούρνο.
- Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι τη φραπίέρα είναι συναρμολογημένη σωστά πριν τη χρήση.
- Έχετε πάντοτε τη φραπίέρα υπό την επίβλεψή σας όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι ο Διακόπτης είναι κλειστός στη Θέση OFF και βγάλτε την πρίζα από την υποδοχή πριν συναρμολογήσετε τη φραπίέρα ή τη μετακινήσετε, ή όταν είναι εκτός λειτουργίας και πριν το καθάρισμα και την αποθήκευση.
- Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή εργαλεία μέσα στο ποτήρι της φραπιέρας χωρίς πρώτα να τη βγάλετε από την πρίζα.
- Κρατήστε τα χέρια σας και τα διάφορα εργαλεία μακριά από το ποτήρι όταν λειτουργεί το μοτέρ για να αποφύγετε την πιθανότητα σοβαρού προσωπικού τραυματισμού και/ή ζημιάς στη συσκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία λαστιχένια σπάτουλα, αλλά μόνο όταν η συσκευή δε λειτουργεί.

- Βγάλτε το ποτήρι μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι ο αναδευτήρας έχει σταματήσει να γυρίζει
- Μη μετακινείτε το ποτήρι της φραπιέρας από τη θέση του ενώ είναι σε λειτουργία. Βγάζετε το ποτήρι μόνο όταν ο αναδευτήρας σταματήσει τελείως.
- Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία μη βάζετε τη βάση, το μοτέρ, την πρίζα ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη φραπιέρα για κανένα άλλο λόγο εκτός από το ανακάτεμα ροφημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ και ο αναδευτήρας έχουν σταματήσει εντελώς, ο διακόπτης είναι στη θέση OFF και το καλώδιο έχει βγει από την πρίζα, πριν την αποσυναρμολογήσετε.
- Κρατήστε τη συσκευή καθαρή.

Σημαντικά μέτρα προστασίας για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές

- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο πριν τη χρήση.
- Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα ή τη βάση του μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να πέσει από την άκρη ενός τραπεζιού ή μετρητή, να αγγίξει ζεστές επιφάνειες ή να γίνει κόμπος.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από μικρά παιδιά ή ασθενικά πρόσωπα εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο που εξασφαλίζει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια.
- Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιώνεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Συστήνεται να επιθεωρείται σε τακτά διαστήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ισχύος, η πρίζα ή η συσκευή χαλάσει με οποιοδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κοντινότερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών της Telemax για έλεγχο και/ή επισκευή.
- Οποιαδήποτε συντήρηση εκτός του καθαρισμού πρέπει να γίνεται σε Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών Telemax.
- Αυτή η συσκευή είναι για επαγγελματική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός της προβλεπόμενης. Μη τη χρησιμοποιείτε σε κινούμενα οχήματα ή βάρκες. Μην τη χρησιμοποιείτε σε υπαίθριους χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	220 V-240V/ 50 Hz
Ισχύς	400 W
Στροφές Φραπιέρας (r.p.m.)	Min 8000 – Max 16000
Χωρητικότητα ποτηριού	0,9L
Μήκος καλωδίου	1.5 m
Βάρος	3.63 kg
Διαστάσεις	Υ 500 x Π 230 x Μ 200 mm
Προστασία	Προστασία ασφαλείας
Διακόπτης	2 ταχυτήτων

Περιγραφή Συσκευής



Διακόπτης λειτουργίας

O - Απενεργοποίηση

I - 1η Ταχύτητα

II - 2η Ταχύτητα



Ανοξείδωτος Αναδευτήρας

Σύντομη εισαγωγή

1. Δυνατό επαγγελματικό μοτέρ, ειδικό ποτήρι για καλύτερο ανακάτεμα.
2. Διακόπτης ON/OFF για εύκολο χειρισμό με δύο ταχύτητες.
3. Ανθεκτικός αναδευτήρας, καλής ποιότητας.
4. Ανοξείδωτο και κομψό ποτήρι μίξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην λειτουργείτε καμία συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φίς ή έπειτα από δυσλειτουργίες, ή αν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Επιστρέψτε τη συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών για επισκευή ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.

Χαρακτηριστικά

- Δυνατό και ανθεκτικό μοτέρ, υψηλή ταχύτητα περιστροφής, διακόπτης ασφαλείας.
- Μίξη για γάλα σκόνη, ζάχαρη, γάλα, καφέ κλπ.
- Κατάλληλη για επαγγελματική και οικιακή χρήση.
- Διακόπτης: θέση “I” πρώτη ταχύτητα, θέση “II” δεύτερη ταχύτητα, θέση “O” απενεργοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο ποτήρι, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια κλπ.
2. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας/έχει σταματήσει πριν βγάλετε το ποτήρι για να την καθαρίσετε.
3. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή για να κόψετε κάτι σε κομμάτια ή να αναμείξετε οποιαδήποτε στερεά τροφή αδιάλυτη σε νερό.
4. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει συνδεθεί με ασφάλεια και έχει στερεωθεί στη συσκευή πριν αρχίσετε τη λειτουργία.
5. Λόγω της υψηλής ταχύτητας του μοτέρ, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε με το χέρι σας το επάνω καπάκι κατά τη λειτουργία.
6. Κατά τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι δεν εισάγεται παραπάνω από το κανονικό υλικό στο ποτήρι, προκειμένου να αποφύγετε την υπερχείλιση κατά την ανάμιξη.
7. Όταν θέλετε να αδειάσετε το μείγμα, κλείστε με τον διακόπτη και βγάλτε το ποτήρι όταν το μοτέρ **ΔΕΝ λειτουργεί**.
8. Έχετε συνεχώς την προσοχή σας προκειμένου να μην ακουμπήσετε το διακόπτη πριν ή μετά από την λειτουργία της συσκευής.

Οδηγίες χειρισμού

1. Προσθέστε κάποια υλικά: νερό, ζάχαρη και γάλα, καφέ, (γάλα σκόνη).
2. Τοποθετείστε το ποτήρι μίξης πάνω στο βραχίονα της φραπιέρας (συσκευή milk shake) αφού έχετε βάλει όλα τα υλικά μέσα.
3. Συνδέστε την παροχή ρεύματος και ανοίξτε το διακόπτη.
4. Το μείγμα έχει αναμειχθεί σωστά μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Προσοχή: όταν προσθέτετε, θα πρέπει να βάζετε και την ανάλογη ποσότητα νερού.

Συντήρηση

1. Όταν πραγματοποιείτε συντήρηση ή καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος και ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "OFF".
2. Καθαρίστε το ποτήρι προσεκτικά χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή ένα ύφασμα και αφήστε το να στεγνώσει.
3. Καθαρίστε τη βάση του μοτέρ με ένα στεγνό ύφασμα (ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε νερό). Εάν είναι δύσκολο να τα καθαρίσετε μετά τον καθαρισμό περάστε τα με κάποια ουδέτερη λοσιόν.

Τομείς εφαρμογής

- A. Υλικά που διαλύονται στο νερό
- B. Κάποια μαλακά και μικρά όσπρια

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν η συσκευή αντιμετωπίζει λειτουργικά προβλήματα, ελέγξτε:

1. Μήπως έχει αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος;
2. Μήπως η ασφάλεια ή ο αυτόματος διακόπτης έχει πέσει;
3. Μήπως η συσκευή είναι κλειστή;
4. Μήπως είναι πατημένος ο διακόπτης ασφαλείας

Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με κάποιο κέντρο επισκευών και μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

