

# TELEMAX

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

1310

### *Οδηγίες Χρήσης*



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

**Η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί στο τηλεφωνικό δίκτυο Ελλάδος και Κύπρου**

Η συσκευή είναι σύνομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

CE<sub>1313</sub>

### **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν θέλετε να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά αλλά ένα στεγνό πανί.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος όπου δεν έχει υγρασία και υπάρχει εξαερισμός.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη που δεν είναι σταθερά και ενδέχεται να πέσουν.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τις υποδοχές καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα μέσα στη συσκευή και ΠΟΤΕ μην αφήνετε να πέσουν υγρά.
- Μην ρίχνετε τη συσκευή στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε περιοχή όπου υπάρχει παρουσία οποιουδήποτε αερίου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπή ή κεραυνό.
- Σε περίπτωση προβλήματος ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ και σε καμία περίπτωση ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες για να βλέπετε τις ενδείξεις στην οθόνη LCD. Αν στην οθόνη οι ενδείξεις δεν εμφανίζονται καθαρά, αλλάξτε τις μπαταρίες για να βεβαιωθείτε για την σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Πριν από τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων από τον πάροχο.
- Η συσκευή είναι τύπου TNV-3 CIRCUIT
- Διασύνδεση μόνο TNV-3 σε TNV-3

### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- ◆ Διπλό σύστημα FSK/DTMF;
- ◆ Αποθήκευση 61 εισερχόμενων κλήσεων/ λειτουργία επανάκλησης
- ◆ Αποθήκευση 16 εξερχόμενων κλήσεων/ ανασκόπηση χρόνου συνομιλίας/ επανάκληση
- ◆ 61 VIP αριθμοί
- ◆ Επιλογή 20 τύπων κουδουνίσματος
- ◆ 5 επίπεδα αντίθεσης LCD
- ◆ 3 επίπεδα ήχου κουδουνίσματος
- ◆ Λειτουργία επανάκλησης
- ◆ Φίλτρο τοπικού κωδικού περιοχής
- ◆ 10 άμεσες μνήμες
- ◆ 10 έμμεσες μνήμες
- ◆ Λειτουργία σίγασης
- ◆ Δυνατότητα πληκτρολόγησης και διόρθωσης αριθμού με κατεβασμένο το ακουστικό
- ◆ Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας την οθόνη LCD
- ◆ Μουσική στην αναμονή
- ◆ Λειτουργία αφύπνισης

## ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου γραμμής στην υποδοχή της συσκευής και την άλλη στην υποδοχή του παρόχου.

Συνδέστε το ακουστικό με τη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο σπирάλ.

### **Σύνδεση μπαταριών**

Η συσκευή χρειάζεται 3 αλκαλικές AA μπαταρίες για να δουλέψει (δεν περιλαμβάνονται).

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ:** όταν ανοίγετε το καπάτι των μπαταριών προκειμένου να τις αλλάξετε, πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το τηλεφωνικό δίκτυο.

Όταν αλλάζετε μπαταρίες, έχετε περίπου 60 δευτερόλεπτα πριν χάσετε τις αποθηκευμένες μηνύμες.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### **Ρύθμιση λειτουργιών:**

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **SET/STORE** για να μπειτε στα μενού ρυθμίσεων. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί "SET 1 DATE". Με τα πλήκτρα UP/DOWN επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε και πατήστε **SET/STORE** για επιβεβαίωση. Επιλέξτε ρύθμιση με τα UP/DOWN και πατήστε **SET/STORE** περάσετε στο επόμενο μενού. Για να βγείτε από το μενού πατήστε **DEL**.

Πατήστε **SET** (σε κατάσταση αναμονής), για να επιλέξετε:

ΡΥΘΜΙΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
DATE (ημερομηνία- ώρα)	Επιλέξτε SET 1 DATE και πατήστε <b>SET/STORE</b> για να μπειτε σε αυτό το μενού. Η χρονιά αναβοσβήνει. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα <b>UP/DOWN</b> και πατήστε <b>SET/STORE</b> για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.
AREA CODE (κωδικός περιοχής)	Επιλέξτε SET 2 CODE και πατήστε <b>SET/STORE</b> για επιβεβαίωση. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται <b>ACODE</b> . Πατήστε <b>SET</b> για να μπειτε στο μενού. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα <b>UP/DOWN</b> και πατήστε <b>SET/STORE</b> για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση. Ο κωδικός περιοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο των αριθμών των εισερχομένων κλήσεων. Π.χ. Κωδικός περιοχής = 75 όταν υπάρχει μια κλήση με 75 6554556, θα εμφανιστεί μόνο 655 4556.
PCODE (κωδικός PABX τηλεφωνικού κέντρου)	Επιλέξτε SET 3 PCODE και πατήστε <b>SET/STORE</b> για να μπειτε σε αυτό το μενού. Στην οθόνη αναβοσβήνει PCODE. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα <b>UP/DOWN</b> και πατήστε <b>SET/STORE</b> για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, σε κατάσταση αναμονής

	<p>πληκτρολογήστε τον αριθμό και έπειτα πατήστε <b>RD/ BACK</b>. Εάν ο πρώτος αριθμός ταιριάζει με το PCODE, το τηλέφωνο καλεί αυτόματα τον πρώτο αριθμό, κάνει παύση για 3,6 δευτερόλεπτα και ύστερα τον αριθμό της εξωτερικής κλήσης.</p>
AUTO IP	<p>Επιλέξτε SET 4 AUTO IP και πατήστε <b>SET/STORE</b> για να μπείτε σε αυτό το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται <b>AUTO IP OFF</b> και αναβοσβήνει το <b>OFF</b>. Επιλέξτε με τα πλήκτρα <b>UP/DOWN</b>. Όταν στη οθόνη εμφανιστεί <b>AUTO IP ON</b>, πατήστε <b>SET/STORE</b>. Στην οθόνη εμφανίζεται <b>INPUT CODE</b> για να εισάγετε τους αριθμούς IP. Με το πλήκτρο <b>DEL</b> μπορείτε να διορθώσετε ένα λάθος αριθμό. Αφού εισάγετε όλους τους αριθμούς, πατήστε <b>SET/STORE</b> για να περάσετε στην επόμενη ρύθμιση. Οι εξερχόμενες κλήσεις θα χρησιμοποιούν αυτόματα το IP.</p> <p>Το Auto IP σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε μια σειρά αριθμών με ένα, Π.χ Αν ρυθμίσετε το 1455 σαν Auto IP, όταν θέλετε να καλέσετε το 1455, πληκτρολογήστε πρώτα 0 (πριν να σηκώσετε το ακουστικό). Πατήστε 0 2334565 και έπειτα <b>RD/ BACK</b>. Και η συσκευή καλεί 1455 2334565.</p>
ALARM (ενεργοποίηση-α πενεργοποίηση αφύπνισης)	<p>Επιλέξτε SET 5 ALAR και πατήστε <b>SET/STORE</b> για να μπείτε σε αυτό το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται ALR. Με τα πλήκτρα <b>UP/DOWN</b> επιλέξτε ON και πατήστε <b>SET/STORE</b> για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.</p>
FLASH (Ρύθμιση χρόνου Flash)	<p>Επιλέξτε SET 6 FLASH και πατήστε <b>SET/STORE</b> για να μπείτε σε αυτό το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται FLASH 3 600.. Με τα πλήκτρα <b>UP/DOWN</b> επιλέξτε την ρύθμιση που θέλετε και πατήστε <b>SET/STORE</b>. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι 110, 300, 600, 1000mS.</p>

#### Λήψη αριθμού εισερχόμενης κλήσης:

Όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, η συσκευή εμφανίζει αυτόματα τον αριθμό που σας καλεί, την ημερομηνία, και την ώρα. Αν η κλήση είναι με απόκρυψη αριθμού, στην οθόνη θα εμφανιστεί " \_\_p\_\_"; αν η συσκευή δεν μπορεί να καθορίσει τον αριθμό στην οθόνη θα εμφανιστεί " \_\_0\_\_"; αν το σήμα διαθέτει κάποιο λάθος στην οθόνη θα εμφανιστεί "—E—".

#### Πλήκτρα UP/DOWN

Πατήστε **UP** ή **DOWN** για να ελέγξετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας

#### Πλήκτρο OUT

Πατήστε **OUT** μία φορά για να δείτε τον αριθμό και την ώρα που κάνατε την κλήση. Με τα πλήκτρα **UP** ή **DOWN** επιλέξτε τον αριθμό εξερχόμενης κλήσης που επιθυμείτε. Πατήστε **RD/BACK** για να καλέσετε αυτόν τον αριθμό.

#### Πλήκτρο DEL

Σε οποιαδήποτε κατάσταση, όταν ελέγχετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε **DEL** για να διαγράψετε τον αριθμό που βλέπετε. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο

**DEL** για 4 δευτερόλεπτα και θα διαγραφούν όλες οι εισερχόμενες και οι εξερχόμενες κλήσεις. Όταν πληκτρολογείτε τον αριθμό με κατεβασμένο ακουστικό, πατήστε **DEL** για να διαγράψετε τα ψηφία ένα ένα. Όταν πληκτρολογείτε τον αριθμό IP ή τον κωδικό password, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **DEL** για να διαγράψετε τα λάθος ψηφία

#### **Πλήκτρο RD/BACK:**

Σηκώστε στο ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο **RD/BACK**, για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό με κατεβασμένο το ακουστικό και να πατήστε **RD/BACK** για να τον καλέσετε. Σε οποιαδήποτε κατάσταση πατήστε **RD/BACK** για να καλέσετε τον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη.

#### **Πλήκτρο FLASH/BRT**

Σε κατάσταση αναμονής (κατεβασμένο ακουστικό) πατήστε για να επιλέξετε LCD 1-5 την αντίθεση της οθόνης. Σε κατάσταση ομιλίας πατήστε για να διακόψετε την κλήση και να μπορείτε με το **RD/BACK** να κάνετε άλλη.

#### **Πλήκτρο RING/ HOLD**

Με κατεβασμένο ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αυτό για επιλογή τύπου κουδουνίσματος. Σε κατάσταση ομιλίας (σηκωμένο ακουστικό) η κλήση μπαίνει σε κατάσταση αναμονής και ο συνομιλητής σας ακούει μουσική.

#### **Πλήκτρο VOL**

Πατήστε **VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση μικροφώνου.

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε **VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνισμού.

#### **Άμεσες Μνήμες (πλήκτρα)**

Με κατεβασμένο το ακουστικό, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε ή βρείτε τον από τις μνήμες εισερχομένων ή εξερχομένων.

Πατήστε το **STORE** και έπειτα τη μνήμη **M1-M10** στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε.

Για να καλέσετε μια μνήμη, απλά σηκώστε το ακουστικό και πατήστε την (**M1-M10**).

#### **Έμμεσες Μνήμες**

Με κατεβασμένο το ακουστικό, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε ή βρείτε τον από τις μνήμες εισερχομένων ή εξερχομένων.

Πατήστε το **SET/ STORE** και έπειτα έναν αριθμό **1-9**.

Για να καλέσετε μια μνήμη, σηκώστε το ακουστικό, πατήστε **RECALL** και έπειτα πατήστε τον αριθμό 1-9.

#### **Ανοιχτή συνομιλία (Handsfree)**

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **HF** για να ενεργοποιήσετε την ανοιχτή συνομιλία.

#### **Mute**

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, πατήστε για να απομονώσετε το μικρόφωνο και να μην

ακούει τίποτα ο συνομιλητής σας.

### **Αριθμομηχανή**

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **CAL** για να λειτουργήσετε τη συσκευή σαν αριθμομηχανή.

### **PAUSE/ VIP**

Σε κατάσταση αναμονής, βρείτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα εισερχομένων ή εξερχομένων. Πατήστε το **PAUSE/ VIP** για να ορίσετε τον αριθμό σαν VIP. Μπορείτε να ξαναπατήσετε **PAUSE/ VIP** για να γυρίσει ο αριθμός σε κανονική λειτουργία. Οι αριθμοί VIP δεν μπορούν να διαγραφούν.

### **Προστασία κλοπής**

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη δείχνει PPP ON. Εάν ξαναπατήσετε **#** η οθόνη δείχνει PPP OFF. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία και θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό, η συσκευή παράγει έναν συνεχόμενο ήχο μπιτ-μπιπ.

### **Τονικό/ Παλμικό (TONE/ PULSE)**

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **\*** για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη δείχνει PULSE και η συσκευή έχει γυρίσει σε παλμικό σύστημα. Πατήστε ξανά **\*** για 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη δείχνει TONE και η συσκευή είναι γυρισμένη σε τονικό σύστημα.

## ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η τηλεφωνική συσκευή Telemax 1310 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διασύνδεσης στο δίκτυο του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας και η διεπαφή του δικτύου τους συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΟΤΕ όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 294/55/2003 (ΦΕΚ 1590/Β/03).

Η τηλεφωνική συσκευή Telemax 1310 συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές του επικαιροποιημένου κειμένου με τις προδιαγραφές διεπαφών ΟΤΕ (Έκδοση 2, Μαρούσι 2013), όπως εκδόθηκε από την Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργιών ΟΤΕ.

Η τηλεφωνική συσκευή Telemax 1310 συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα:

### Υπηρεσίες Τηλεφωνίας PSTN

ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ	ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΠΑΦΩΝ
PSTN - Απλή Αναλογική Γραμμή	ETSI TR 101 730, ETSI EN 300 001, ETSI EG 201 120, ETSI ES 201 235-2, ETSI TBR 21, ΕΛΟΤ 1326
PSTN - Φυσικά Χαρακτ. Απλής Αναλογ. Γραμμής	FCC 47 CFR 68.500

### Υπηρεσίες Τηλεφωνίας ISDN

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ	ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΠΑΦΩΝ
64 Kbps – 2.048 Kbps (n x 64, n=1-32)	Primary Rate Access (PRA)	ITU-T G.703 <u>LAYER 1</u> ETSI ETS 300 233, ETSI ETS 300 166, ETSI ETS 300 167 <u>LAYER 2</u> ETSI ETS 300 125, ETSI ETS 300 402-1 & 2 <u>LAYER 3</u> ETSI ETS 300 102, ETSI ETS 300 403-1 & 2
64-128 Kbps (+ 16 Kbps)	Basic Rate Access (BRA)	<u>LAYER 1</u> ETSI ETS 300 297, ETSI ETR 080 <u>LAYER 2</u> ETSI ETS 300 125, ETSI ETS 300 402-1 & 2 <u>LAYER 3</u> ETSI ETS 300 102-1 & A2 ETSI ETS 300 403-1 & 2

CE 1313

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, ο κατασκευαστής TELEXMAX (ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ) δηλώνει ότι η τηλεφωνική συσκευή Telexmax 1310 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης από τη διεύθυνση της εταιρίας στο 6<sup>ο</sup> χλμ Χαριλαου-Θέρμης, 57001 Θεσσαλονίκη.

CE 1313

EC DECLARATION OF CONFORMITY

With this, the manufacturer TELEXMAX (NOTAS P SA) we hereby declare that the telephone device Telexmax 1310 is in compliance with the basic requirements of direction 1999/5/EU.

Copy of Declaration of Conformity is available at the company's headquarters at 6km Charilaou-Thermis, 57001 Thessaloniki.

**Πληροφορίες για το περιβάλλον**



**Απόρριψη Χρησιμοποιημένων Μπαταριών:** Αυτό το προϊόν ενδέχεται να χρησιμοποιεί μπαταρίες. Εάν περιέχει, το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία για την ανακύκλωση τους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για να δείτε πώς να αφαιρέσετε τις μπαταρίες με ασφάλεια.



**Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:** Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΜΠ: 565