

Goldmaster



GM-7259 MIXUP

Ατομικό Blender

Οδηγίες χρήσης Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



Made in P.R.C

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

www.telemax.gr

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το μπλέντερ. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τον αναγραφόμενο σκοπό. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Αν παραδώσετε αυτό το προϊόν σε κάποιον άλλο, παρακαλείσθε να δώσετε και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που σχετίζονται με το προϊόν.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας:

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιάστε το φις και απομακρύνετε το από την πρίζα.

Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη βάση του κινητήρα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ούτε να ακουμπάει σε θερμές επιφάνειες.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.

Απαιτείται προσοχή να μην χρησιμοποιείται από παιδιά.

Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη. Κρατήστε χέρια και σκεύη μακριά από το μπουκάλι κατά τη λειτουργία για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή. Η λεπίδα είναι αιχμηρή, χειριστείτε τη με προσοχή.

Για τη μείωση κινδύνου τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τις λεπίδες κοπής στη βάση χωρίς να είναι τοποθετημένο το μπουκάλι σωστά.

Μην προσπαθήσετε να παρακάμψετε το σύστημα ασφαλείας της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε καυτά υγρά στο μπλέντερ.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις, ούτε αν παρουσιάσει δυσλειτουργία, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά. Επιστρέψτε τη στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.

Η χρήση προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Λειτουργήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.


Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή για τον αναγραφόμενο σκοπό της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην μεταφέρετε το προϊόν κρατώντας τη λαβή του καπακιού της φιάλης όταν είναι συναρμολογημένη με τη μονάδα κινητήρα. Διαφορετικά, μπορεί να πέσει και να προκληθεί ζημιά. Η λαβή του καπακιού της φιάλης προορίζεται μόνο για μεταφορά εκτός όταν το καπάκι είναι αποσπασμένο από τη μονάδα κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή διαθέτει θερμική επαναρυθμιζόμενη ασφάλεια για την πρόληψη ζημιάς στον κινητήρα σε περίπτωση υπερφόρτωσης. **Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί απροσδόκητα, αποσυνδέστε την και αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν συνεχίσετε.**

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ



- 1. Κύριο Σώμα
- 2. Κουμπί On-off

- 3. Καπάκι φιάλης
- 4. Φιάλη Tritan 600ml
- 5. Λεπίδες άλεσης


ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- 1. Τοποθέτηση - Γέμισμα:** Τοποθετήστε το μπουκάλι σε μια επίπεδη επιφάνεια με το άνοιγμα προς τα πάνω. Γεμίστε το μπουκάλι με τα αγαπημένα σας υλικά. Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη γραμμή "MAX".




2. Συναρμολόγηση - Τοποθέτηση στη βάση

- **Συνδέστε** τη μονάδα λεπίδων στο άνοιγμα του μπουκαλιού. Γυρίστε το μπουκάλι ανάποδα, ευθυγραμμίστε τα βέλη στη μονάδα λεπίδων με τα βέλη στη βάση και τοποθετήστε το μπουκάλι στη βάση.
- **Ξεκίνημα μπλέντερ:** Πατήστε το κουμπί στη βάση για να ξεκινήσετε το μπλέντερ.
- **Κλειδώμα για hands-free λειτουργία:** Για να κλειδώσετε το μπουκάλι στη βάση και να λειτουργήσετε χωρίς χέρια, απλά περιστρέψτε το **μπουκάλι δεξιόστροφα** στη βάση. Το μπλέντερ θα σταματήσει όταν αφήσετε το κουμπί κλειδώματος.
- **Σημείωση:** Αν το μπουκάλι δεν είναι κλειδωμένο σωστά, το κουμπί δεν θα λειτουργήσει.



3. Αποσυναρμολόγηση - Χρήση

- **Γυρίστε το μπουκάλι ανάποδα**, τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια και αντικαταστήστε τη μονάδα λεπίδων με το καπάκι ποσίματος.
- **Πάρτε το μπουκάλι μαζί σας** όλη την ημέρα για να μένετε ενυδατωμένοι.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μετά την κατανάλωση του ποτού σας, πλύνετε το μπουκάλι και επαναχρησιμοποιήστε το κατά τη διάρκεια της ημέρας για νερό ή άλλα κρύα ροφήματα.

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε τα επιθυμητά υλικά στο μπουκάλι κατά την παρακάτω σειρά: υγρά, φρέσκα υλικά, κατεψυγμένα φρούτα, γιαούρτι και παγωτό.

Συμβουλές για το μπλέντερ:

Βάλτε πρώτα τα υγρά στο κύπελλο, εκτός αν η συνταγή λέει διαφορετικά.

Κόψτε όλα τα σφιχτά φρούτα και λαχανικά σε κομμάτια όχι μεγαλύτερα από 3/4 ίντσες (1,8 εκ.) έως 1 ίντσα (2,5 εκ.).

Μην υπερφορτώνετε το μπουκάλι. Εάν ο κινητήρας σταματήσει, σβήστε αμέσως το μπλέντερ, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε μια μερίδα από την τροφή και συνεχίστε.

Αυτό το μπλέντερ δεν μπορεί να πολτοποιήσει πατάτες, να χτυπήσει ασπράδια αυγών ή να αντικαταστήσει κρέμες γάλακτος, να αναμίξει σφιχτή ζύμη ή να αλέσει ωμό κρέας.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΣΕ ΝΕΡΟ Η ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ.

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό, μαλακό σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το εξωτερικό της βάσης του μπλέντερ.

Όλα τα μέρη εκτός από τη βάση του μπλέντερ είναι ασφαλή για το πλυντήριο πιάτων. Μπορείτε επίσης να πλύνετε τα μέρη, εκτός από τη βάση του μπλέντερ, σε ζεστό, σαπουνι νερό. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε.

Μετά τον καθαρισμό, επανασυνδέστε τη μονάδα λεπίδων στο ανοιχτό άκρο του μπουκαλιού και τοποθετήστε την ξανά στη βάση του μπλέντερ. Κλείστε το καπάκι του ποτηριού στην άλλη άκρη του μπουκαλιού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση: 220-240V AC 50-60Hz

Ισχύς: 250W

EN60335-2-14

CE , ROHS



Αυτό το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική σας δημοτική αρχή για το πλησιέστερο σημείο συλλογής.

Σημείωση για τους καταναλωτές μας: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους ενημερωμένους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών μας μέσω της διεύθυνσης www.goldmaster.com.tr.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.


Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

Goldmaster

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

