
HAUSBERG®

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



HB-8905: 1500W

HB-8915: 2000W

HB-8925: 2500W

HB-8935: 2500W

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)
Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, διατηρήστε υφάσματα, κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την έξοδο αέρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμου:

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
3. Το προϊόν είναι για οικιακή χρήση μόνο.
4. Συνδέστε τη συσκευή σε μονή φάση AC τροφοδοσίας της τάσης που καθορίζεται στην ταμπέλα αναγνώρισης.
5. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε το θερμαντικό.
6. Μην αφήνετε ποτέ το θερμαντικό χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης. Πάντα γυρίστε το προϊόν στη θέση OFF και αποσυνδέστε το από την ηλεκτρική πρίζα όταν δεν είναι σε χρήση.
7. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν η το θερμαντικό χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένα άτομα και όταν η το θερμαντικό παραμένει σε λειτουργία και χωρίς επιτήρηση.
8. Το θερμαντικό δεν πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
9. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά και μην καλύπτετε το καλώδιο με ριχτά χαλιά, δρομείς ή παρόμοια. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές με κίνηση και όπου δεν θα πατηθεί.
10. Μην λειτουργείτε το θερμαντικό με κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ, ή μετά από βλάβη, πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
11. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από άτομο με παρόμοια προσόντα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
12. Αποφύγετε τη χρήση πολύπριζου, καθώς αυτό μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς.

13. Χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην εισάγετε ή επιτρέπετε σε αντικείμενα να εισέλθουν σε οποιοδήποτε άνοιγμα αερισμού ή εξάτμισης. Για να αποφευχθεί μια πιθανή φωτιά, μην αποκλείετε τις εισόδους ή τις εξόδους αέρα με οποιονδήποτε τρόπο. Μην τη χρησιμοποιείτε σε μαλακές επιφάνειες, όπως ένα κρεβάτι, όπου τα ανοίγματα μπορεί να μπλοκαριστούν. Χρησιμοποιείτε το θερμαντικό μόνο σε επίπεδες, ξηρές επιφάνειες.

14. Μην τοποθετείτε αυτό το θερμαντικό κοντά σε εύφλεκτα υλικά, επιφάνειες ή ουσίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς. Διατηρήστε τα παραπάνω εύφλεκτα υλικά, επιφάνειες ή ουσίες τουλάχιστον 1 μέτρο μπροστά από το προϊόν και κρατήστε τα μακριά από τις πλευρές και την πίσω πλευρά.

15. Μην χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σε χώρους όπου αποθηκεύονται βενζίνες, χρώματα ή άλλα εύφλεκτα υγρά π.χ. γκαράζ ή εργαστήρια, καθώς υπάρχουν θερμές, σπινθηροβόλες ή σπινθήρες μέσα στο θερμαντικό.

16. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό στα άμεσα περιβάλλοντα μιας μπανιέρας, ντους ή πισίνας. Μην τοποθετείτε ποτέ το θερμαντικό σε μέρος που μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο νερού.

17. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό εάν έχει πέσει.

18. Μην χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς.

19. Χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια, ή στερεώστε την στον τοίχο, όπως απαιτείται.

20. Αυτό το θερμαντικό είναι ζεστό όταν είναι σε χρήση. Για να αποφευχθούν εγκαύματα και προσωπικοί τραυματισμοί, μην αφήνετε γυμνό δέρμα να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Αν παρέχονται, χρησιμοποιήστε τις λαβές κατά τη μετακίνηση του προϊόντος.

21. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες συσκευές σε χρήση στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα με το προϊόν σας, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση.

22. Αυτό το θερμαντικό είναι γεμάτο με μια ακριβή ποσότητα ειδικού λαδιού.

23. Οι επισκευές που απαιτούν άνοιγμα του δοχείου λαδιού πρέπει να γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή.

24. Οι κανονισμοί που αφορούν την απόρριψη λαδιού κατά την απόσυρση της συσκευής θα πρέπει να τηρούνται.

25. Το θερμαντικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δωμάτιο του οποίου η επιφάνεια είναι μικρότερη από 5 τ.μ.

26. Το καλώδιο δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά στην καυτή επιφάνεια της συσκευής.

27. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε το θερμαντικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Διακόπτης I	Διακόπτης II	Διακόπτης III
HB-8905	600W	900W	1500W
HB-8915	800W	1200W	2000W
HB-8925	1000W	1500W	2500W
HB-8935	1000W	1500W	2500W




1.	Λαβή	4.	Αποθήκευση καλωδίου
2.	Θερμοστάτης	5.	Πτερύγια καλοριφέρ (Φέτες)
3.	Διακόπτης τροφοδοσίας	6.	Ροδάκια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το καλοριφέρ λαδιού είναι συσκευασμένο με τα πόδια αποσυνδεδεμένα. Πρέπει να τα συνδέσετε πριν λειτουργήσετε το θερμαντικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τη λειτουργείτε χωρίς να έχουν τοποθετηθεί τα πόδια. Λειτουργείτε το θερμαντικό μόνο σε όρθια θέση (με τα πόδια από κάτω και τους ελέγχους από πάνω). Οποιαδήποτε άλλη θέση θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση.



1. Τοποθετήστε το σώμα του καλοριφέρ ανάποδα σε μια επιφάνεια χωρίς γρατζουνιές, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερό και δεν θα πέσει.
2. Ξεβιδώστε τους θηλυκούς γάντζους από την U-σχηματική βίδα που παρέχεται, και τοποθετήστε την U-σχηματική βίδα στην U-σχηματική φλάντζα μεταξύ των πρώτων και δεύτερων πτερυγίων (κοντά στο μπροστινό κάλυμμα).
3. Για να συνδέσετε την πλάκα στήριξης των ροδών στο σώμα του καλοριφέρ, θα πρέπει να εισάγετε τα σπειρώματα της U-βίδας στις οπές της πλάκας στήριξης των ροδών.
4. Ξαναβιδώστε τους θηλυκούς γάντζους στην U-βίδα και σφίξτε σωστά τον γάντζο.


Σημείωση: Μην σφίγγετε υπερβολικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη φλάντζα του καλοριφέρ.

5. Ξεβιδώστε τον σφαιρικό γάντζο από τις ρόδες, ευθυγραμμίστε τον άξονα με την οπή της πλάκας στήριξης των ροδών, εισάγετε και βιδώστε τον σφαιρικό γάντζο.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 2, 3, 4 και 5 στην πίσω πλευρά του καλοριφέρ για την τοποθέτηση των πίσω ροδών.

Σημείωση: Οι πίσω ρόδες πρέπει να τοποθετηθούν μεταξύ των δύο τελευταίων πτερυγίων (2 τελευταίες φέτες).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Πριν χρησιμοποιήσετε το θερμαντικό, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μπορεί να προκληθεί ζημιά αν τοποθετηθεί σε κλίση ή κατωφέρεια.
2. Ρυθμίστε όλους τους ελέγχους στη θέση OFF και εισάγετε το φισ σε μια πρίζα με καλή γείωση. Βεβαιωθείτε ότι το φισ είναι σωστά τοποθετημένο.

3. Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοστάτη προς τη κατεύθυνση των ωρών (clockwise) στη μέγιστη θέση και ενεργοποιήστε το θερμαντικό ως εξής: ο διακόπτης I για χαμηλή θερμότητα, ο διακόπτης II για μεσαία θερμότητα και ο διακόπτης III για υψηλή θερμότητα.
4. Όταν το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, περιστρέψτε αργά το ρυθμιστή θερμοστάτη αντίθετα από τη φορά των ωρών (counterclockwise) μέχρι να σβήσει το φωτάκι ένδειξης. Ο θερμοστάτης μπορεί τώρα να μείνει σε αυτή τη ρύθμιση. Όταν η θερμοκρασία του δωματίου πέσει κάτω από την προρυθμισμένη θερμοκρασία, η μονάδα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μέχρι να ξαναφτάσει την προρυθμισμένη θερμοκρασία. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμοκρασία του δωματίου παραμένει σταθερή με τη πιο οικονομική χρήση ηλεκτρισμού.
5. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας του δωματίου, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοστάτη προς τη κατεύθυνση των ωρών (clockwise) για να αυξήσετε τη θερμοκρασία ή αντίθετα από τη φορά των ωρών (counterclockwise) για να τη μειώσετε.
6. Αυτό το θερμαντικό περιλαμβάνει ένα σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση που απενεργοποιεί το θερμαντικό όταν μέρη του καλοριφέρ λαδιού γίνονται υπερβολικά ζεστά.
7. Για να απενεργοποιήσετε εντελώς το θερμαντικό, γυρίστε όλους τους ελέγχους στη θέση OFF και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντα αποσυνδέετε το φιν από την πρίζα και αφήστε το θερμαντικό να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
2. Σκουπίστε το θερμαντικό με ένα μαλακό υγρό (όχι βρεγμένο) πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην βυθίζετε το θερμαντικό στο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, όπως απορρυπαντικά και λειαντικά.
- Μην επιτρέπετε στο εσωτερικό να βραχεί, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο.

3. Για να αποθηκεύσετε το θερμαντικό, τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τον μηχανισμό αποθήκευσης και αποθηκεύστε το θερμαντικό σε ένα καθαρό και ξηρό μέρος.

4. Σε περίπτωση βλάβης ή αμφιβολίας, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το θερμαντικό μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Αυτό το προϊόν φέρει σήμανση CE για να υποδηλώνει συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2014/35/EU (Χαμηλή τάση) και την οδηγία EMC (2014/30/EU),όπως τροποποιήθηκε.

Αναγνωριστικά Μοντέλου		HB-8905/HB-8915 /HB- 8925/ HB-8935		
Πληροφορίες		Τιμή	Μονάδα	Σημείωση
Ονομαστική θερμική έξοδος	Rated	1.5/2.0/2.5/2.5	kW	Χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ενσωματωμένο θερμοστάτη
Ελάχιστη θερμική έξοδος	Min	0.6/0.8/1.0/1.0	kW	
Μέγιστη θερμική έξοδος	Max	1.5/2.0/2.5/2.5	kW	



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.


Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

HAUSBERG®

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

