
HAUSBERG®

Θερμαντικό Χαλαζία Quartz
1600W



Model : HB-8800NG

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



Προειδοποίηση:

1. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δώσει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το επίσημο σέρβις της αντιπροσωπίας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.
4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος λόγω αστάθειας της συσκευής, πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

Αγαπητέ πελάτη:

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το θερμαντικό χαλαζία Hausberg και σας παρακαλούμε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Προσοχή

Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να ελέγξει τη μονάδα. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας όπως σακούλες και συνδετήρες σε κοντινή απόσταση από παιδιά. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ελέγξτε εάν η ηλεκτρική τάση και η συχνότητα του κυκλώματος αντιστοιχούν σε αυτές που υποδεικνύονται στη συσκευή.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον αναφερόμενο σκοπό, δηλαδή ως θερμάστρα για οικιακή χρήση.

Μην το χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό γιατί μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

Ο διανομέας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση.

Η χρήση κάθε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί την επίγνωση ορισμένων βασικών κανόνων, όπως:

1. Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
2. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κ.λπ.).
3. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται πάντα σε επίπεδη και σταθερή

επιφάνεια.

4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την πριν την καθαρίσετε.
5. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την.
6. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα σε άμεσο περιβάλλον μπάνιου, ντους ή πισίνας.
7. Μην βάζετε το καλώδιο στη συσκευή όσο είναι ακόμα ζεστή.
8. Το θερμαντικό πρέπει να τοποθετηθεί και να διατηρείται κάθετα.
9. Μην ανάβετε το θερμαντικό κοντά σε έπιπλα, κουρτίνες, ράφια κ.λπ.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά ή εύφλεκτα υλικά.
11. Μην τοποθετείτε το θερμαντικό αμέσως κάτω από μια πρίζα.
12. Μην χρησιμοποιείτε αυτή το θερμαντικό με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα το θερμαντικό, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν το θερμαντικό καλυφθεί ή τοποθετηθεί λανθασμένα.
13. Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν λειτουργεί για να αποφύγετε τους κινδύνους υπερθέρμανσης.
14. Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, μην προσπαθήσετε να το διορθώσετε μόνοι σας. Δείξτε το σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
15. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία δεν γνωρίζουν συχνά τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
16. Μην συνδέετε τη συσκευή σε καλώδια επέκτασης ή πολλαπλές πρίζες.
17. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη μονάδα.
18. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε την χωρίς να την παραβιάσετε. Εάν απαιτείται οποιαδήποτε επισκευή, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Μέρη της συσκευής:



1	Πλαίσιο σώματος
2	Ροδάκια βάσης
3	Εσωτερικός διακόπτης ασφαλείας σε περίπτωση ανατροπής
4	Διακόπτες λειτουργίας
5	Καλώδιο τροφοδοσίας

Λειτουργία:

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Ελέγξτε ότι η πρίζα είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική ασφάλεια ρεύματος τουλάχιστον 10 A.

Μοντέλα με διακόπτες:

Το θερμαντικό μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας τους διακόπτες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Επιλέξτε την απαιτούμενη ισχύ θέρμανσης πατώντας τους διακόπτες. Αλλάξτε το ένα κουμπί για να λειτουργήσει ο θερμαντήρας με 400W, δύο κουμπιά για να λειτουργήσει ο θερμαντήρας με 800W. και ούτω καθεξής, επιλέξτε και τα 4 κουμπιά για να λειτουργήσει η θερμάστρα με 1600W.

Συσκευή ασφαλείας:

Αυτή η συσκευή παρέχεται με δύο συστήματα ασφαλείας.

- Η πρώτη διάταξη ασφαλείας αποσυνδέει τη συσκευή όταν ο θερμαντήρας έχει κλίση ή όταν ανατρέπεται μέσω ενός διακόπτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος του θερμαντήρα.
- Η δεύτερη διάταξη ασφαλείας αποσυνδέει τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης μέσω μιας θερμοασφάλειας.

Συντήρηση:

- Η συσκευή χρειάζεται μόνο εξωτερικό τακτικό καθαρισμό.
- Μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μονάδα.
- Καθαρίστε τις γρίλιες από τη σκόνη.
- Μην καθαρίζετε τα βαμμένα μέρη με σύρμα ή γυαλόχαρτα και επίσης απαγορεύονται οι διαλύτες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα βρεγμένο πανί.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Τάση:	220~240V
Συχνότητα:	50~60Hz
Εξουσία:	1600W (400+400+400+400)



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)


Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

HAUSBERG®

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
Κτίριο Δροσιά

2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

