

ideakitchen

Οδηγίες Χρήσης



1500W

Velora

**Blender
KP-2305A**

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867
www.telemax.gr
info@telemax.gr



— Μέρη & Περιεχόμενα —


Επιτραπέζιο Μπλέντερ

Τάση: AC 220V-240V, 50-60Hz

Ισχύς: 1500W

Μοντέλο: **KP-2305A**

1. Δοσομετρητής
2. Καπάκι
3. Στεγανοποιητικός δακτύλιος καπακιού
4. Γυάλινη κανάτα
5. Στεγανοποιητικός δακτύλιος βάσης μαχαιριών
6. Συναρμολόγηση λεπίδων
7. Βάση μοτέρ
8. Περιστροφικός διακόπτης
9. Κουμπί θρυμματισμού πάγου



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Για προστασία από κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και απαιτείται προσοχή όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
4. Αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.
5. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
6. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις ή εάν η συσκευή παρουσιάζει βλάβη, έχει πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Παραδώστε τη σε εξειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική/μηχανική ρύθμιση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων βάζων, ποτηριών ή καπακιών που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή, ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού.
8. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Μόνο για οικιακή χρήση.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της εστίας.
11. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Χειριστείτε με προσοχή. Χρησιμοποιείτε τον δακτύλιο της λεπίδας για κράτημα.
12. Μην αναμειγνύετε ζεστά υγρά.
13. Να συναρμολογείτε πάντα πλήρως τις λεπίδες και την κανάτα πριν την τοποθετήσετε στη βάση του μοτέρ. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Όλοι οι χρήστες αυτής της συσκευής πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη λειτουργία ή τον καθαρισμό της συσκευής.
2. Το καλώδιο αυτής της συσκευής πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα 220 - 240V AC.
3. Εάν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη κατά τη χρήση, αποδεσμεύστε αμέσως την πίεση από οποιοδήποτε ποτήρι (είτε το μικρό για άλεση είτε το μεγάλο για ανάμειξη) και αποσυνδέστε το καλώδιο.

Μην χρησιμοποιείτε ούτε επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή που

δυσλειτουργεί.

4. Εάν η συσκευή πέσει ή βυθιστεί κατά λάθος σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. **Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό!**

5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αφού έχει πέσει μέσα σε νερό ή έχει βυθιστεί σε αυτό.

6. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ατόμων ή ζημιάς σε περιουσία, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια.

7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν κάποιο ποτήρι (ποτήρι ανάμειξης ή άλεσης) είναι ραγισμένο ή σπασμένο.

9. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το προϊόν **δεν είναι θρυμματιστής πάγου**. Πάντα να προσθέτετε τουλάχιστον ένα φλιτζάνι υγρό στο ποτήρι επεξεργασίας πριν προσθέσετε πάγο ή τρόφιμα που είναι εντελώς κατεψυγμένα. **Μην υπεργεμίζετε.** Η μη προσθήκη αρκετού υγρού πριν από την επεξεργασία μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο ή ράγισμα του ποτηριού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Το παρεχόμενο κοντό καλώδιο τροφοδοσίας (ή αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας) πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εμπλοκής ή σκοντάμματος σε μεγαλύτερο καλώδιο.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να αποτρέψετε τη πλαστικοποίηση - αλλοίωση της επιφάνειας του πάγκου ή του τραπεζιού ή άλλων επίπλων, τοποθετήστε **μη πλαστικά** σουπλά ή υποστηρίγματα μεταξύ της συσκευής και της επιφάνειας. Η μη εφαρμογή αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει σκουρόχρωμες αλλοιώσεις, μόνιμες ατέλειες ή λεκέδες.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο με άλλες συσκευές, η συσκευή σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα από άλλες συσκευές.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Ξεπακετάρτε προσεκτικά το σετ του Blender και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Ελέγξτε το περιεχόμενο για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα είναι παρόντα και σε καλή κατάσταση.
2. Χειριστείτε τις λεπίδες ανάμειξης και άλεσης **μόνο από τον δακτύλιο (collar)**.
3. Το προϊόν θα βρίσκεται σε κατάσταση **OFF** ή **αναμονής** όταν δεν χρησιμοποιείται. Η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση OFF ή αναμονής είναι μικρότερη από 0,5W.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις λεπίδες. Τα εξαρτήματα με λεπίδες είναι πολύ αιχμηρά. Χρησιμοποιήστε εξαιρετική προσοχή κατά τον χειρισμό τους. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

4. Πλύνετε όλα τα καπάκια σε ζεστό νερό με σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
5. Καθαρίστε κάθε ποτήρι πριν την πρώτη χρήση. Γεμίστε το ποτήρι κατά το 1/4 με καθαρό, ζεστό νερό. Ακολουθώντας τα βήματα στις **Οδηγίες Χρήσης**, κάντε μερικούς παλμούς πρώτα με τη λεπίδα ανάμειξης και μετά με τη λεπίδα άλεσης. Ξεπλύνετε καλά.
6. Η βάση του μοτέρ μπορεί να σκουπιστεί με ένα νωπό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΣΕ ΝΕΡΟ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Τοποθετήστε τη βάση του μοτέρ σε επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφάνεια (πάγκο ή τραπέζι).
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.
4. Για συναρμολόγηση για **ανάμειξη, κοπή ή μίξη**, χρησιμοποιώντας τον δακτύλιο της λεπίδας για χειρισμό, τοποθετήστε τη λεπίδα ανάμειξης (σταυρωτή) στο ποτήρι ανάμειξης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του ποτηριού **δεν είναι τοποθετημένος** στο ποτήρι ανάμειξης πριν την τοποθέτηση της λεπίδας. Εάν είναι, απλά αφαιρέστε τον.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στη βάση κάθε δακτυλίου λεπίδας υπάρχει ένα πλαστικό παρέμβυσμα (gasket) που δημιουργεί αεροστεγή εφαρμογή με την γυάλινη κανάτα. Μετά το πλυντήριο πιάτων και πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε πάντα αν

το παρέμβυσμα είναι σωστά στη θέση του, καθώς η θερμότητα του πλυντηρίου μπορεί να το χαλαρώσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην λειτουργείτε ποτέ το Blender όταν το ποτήρι είναι άδειο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην υπεργεμίζετε το ποτήρι επεξεργασίας. Μην ξεπερνάτε τη γραμμή **MAX**.

6. Κρατήστε το ποτήρι σταθερά με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι σφίξτε το συγκρότημα ποτηριού/λεπίδας περιστρέφοντας τον δακτύλιο της λεπίδας δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

7. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα 230V AC.

8. Αναποδογυρίστε το συγκρότημα ποτηριού/λεπίδας. Εισάγετε τον δακτύλιο της λεπίδας στη βάση του μοτέρ, τοποθετώντας τις γλωττίδες στις υποδοχές της βάσης του μοτέρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Blender δεν θα λειτουργήσει εκτός εάν οι 3 γλωττίδες ασφάλισης στον δακτύλιο της λεπίδας είναι σωστά τοποθετημένες στις 3 υποδοχές της βάσης του μοτέρ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση του μοτέρ, το φιν ή το καλώδιο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

1. Αποσυνδέετε πάντα το Rocket Blender πριν τον καθαρισμό.

2. Όποτε είναι δυνατόν, ξεπλένετε τα μέρη αμέσως μετά την επεξεργασία για να διευκολύνετε τον καθαρισμό.

3. Χειρίζεστε πάντα τις λεπίδες χρησιμοποιώντας τον δακτύλιο της λεπίδας (blade collar).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε εξαιρετική προσοχή κατά τον χειρισμό των λεπίδων. Μην αγγίζετε τις λεπίδες με τα δάχτυλά σας. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό εάν αγγιχθούν.

4. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα με νάilon τρίχες για να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών από τη λεπίδα και την περιοχή της λεπίδας.

5. Για γρήγορο καθαρισμό, γεμίστε το ποτήρι επεξεργασίας (ανάμειξης ή άλεσης) κατά το ένα τέταρτο με καθαρό, ζεστό νερό. Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στις **Οδηγίες Λειτουργίας**, εκτελέστε αρκετούς παλμούς (pulse) χρησιμοποιώντας πρώτα τη λεπίδα ανάμειξης και μετά τη λεπίδα άλεσης. Ξεπλύνετε καλά.

6. Αφαιρέστε τους δακτυλίους ποτηριών (cup rings) μετά τη χρήση για

καθαρισμό. Πλύνετε όλα τα καπάκια και τους δακτυλίους ποτηριών με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά σφουγγάρια ή λειαντικά καθαριστικά σε πλαστικά ή μεταλλικά μέρη, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια.

7. Οι λεπίδες επεξεργασίας, τα ποτήρια επεξεργασίας και τα καπάκια είναι όλα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων (στην επάνω σχάρα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο, ελέγχετε πάντα ότι η φλάντζα (gasket seal) στη βάση του δακτυλίου λεπίδας είναι στη σωστή θέση, καθώς η θερμότητα ορισμένων πλυντηρίων μπορεί να την χαλαρώσει.

8. Η βάση του μοτέρ μπορεί να σκουπιστεί με ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι. Στεγνώστε καλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση του μοτέρ στο νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

1. Αποσυνδέστε και καθαρίστε τη συσκευή.

2. Φυλάξτε την στο αρχικό κουτί ή σε καθαρό και στεγνό μέρος.

3. Μην αποθηκεύετε ποτέ το Blender ενώ είναι ζεστό ή συνδεδεμένο στο ρεύμα.

4. Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη συσκευή. Μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο, ειδικά στο σημείο εισόδου του στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά ή σπάσιμο.




ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος αποτελείται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές μετρήσεις, βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας στην Θέρμη, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867
www.telemax.gr
info@telemax.gr

