

TELEMAX

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

JH-NC18-18C

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμμομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.



Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Ευχαριστούμε πολύ!

www.telemax.gr

2310-417494 & 2310427867


Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός του κατασκευαστή.
2. Ελέγξτε αν το θερμαντικό σώμα είναι σε καλή κατάσταση και τα εξαρτήματα είναι όλα.
3. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημία .αν έχει μη προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας ,επισκευθите κάποιον εξουσιοδοτημένο κατάστημα η επικοινωνήστε με την εταιρία.
4. Πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας , βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει το διακόπτη στη θέση off , όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή ,βεβαιωθείτε ότι τα χεριά σας είναι στεγνά για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
5. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά κοντά ή διπλά στο θερμαντικό σώμα όπως έπιπλα , μαξιλάρια , κλινოსκεπάσματα , χαρτιά , ρούχα και κουρτίνες.
6. Μη κάνετε χρήση την συσκευή όταν είναι κοντά σε πισίνα, μπάνιο ή σε άλλη πηγή υγρού.
7. Για προστασία έναντι της ηλεκτροπληξίας , μη βυθίζεται το καλώδιο ή το βύσμα μέσα στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό .
8. Μη χρησιμοποιείτε το σώμα όταν έχει πολύ σκόνη.
9. Μη καλύπτετε το άνω μέρος του σώματος όταν είναι σε λειτουργία.
- 10 Μη σηκώνετε και μετακινείτε το σώμα όταν είναι σε λειτουργία.
- 11 Μη χρησιμοποιείτε το σώμα όταν υπάρχει πρίζα επάνω από το σώμα.
- 12 Μην ακουμπάτε την επιφάνεια από το σώμα όταν αυτό είναι σε λειτουργία.
- 13 Μην χρησιμοποιείτε προέκταση η μπαλαντέζα .
- 14 Μη τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος στο σώμα όταν είναι ζεστό η σε λειτουργία.
- 15 Μη εισάγετε ή επιτρέπετε να εισέρχονται ξένα αντικείμενα στις εγκοπές εξαερισμού ή εξαγωγών, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία , πυρκαγιά ή ζημία στο θερμαντικό σώμα.
- 16 Η συσκευή πρέπει να είναι σε επίπεδη επιφάνεια διαφορετικά δεν λειτουργεί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ

1. Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε έξω το προϊόν. βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση.
2. Τοποθέτηση στο δάπεδο.
3. τοποθετήστε τις βάσεις δεξιά και αριστερά και ελέγξτε την ισορροπία.
4. Στήριξη στον τοίχο.
5. Κάντε δυο τρύπες στον τοίχο το ύψος δεν θα είναι πάνω από 30cm η κάτω από 15cm.
6. Στερεώνετε τα ουπα στον τοίχο βιδώνετε τις βίδες όχι τέρμα ,κρεμάτε το σώμα.
- 7.



8. Τοποθετείτε το φινιρίσμα στην πρίζα.
9. Ανοίγετε τον διακόπτη και επιλέγετε θερμοκρασία.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Το τηλεχειριστήριο κάνει την ίδια δουλειά με το πίνακα έλεγχου του σώματος.
2. Καλύτερη απόσταση από το σώμα είναι τα 5 μέτρα.
3. Γωνία απόκλισης είναι 30 μοίρες αριστερά και δεξιά.
4. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση στις μπαταρίες χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες για καλύτερη απόδοση και ασφάλεια.
5. Μπαταρίες είναι AAA/1,5v

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Κεντρικός διακόπτης.
2. Αριστερή μεριά ένδειξη θερμοκρασίας.
3. L,M,H. ένδειξη ισχύος.LOW,MEDIUM,HIGH.
4. On/off. Με το πλήκτρο αυτό ξεκινά η σταματά το σώμα.
5. POWER. επιλογή ισχύος.
6. TIMER. Επιλογή χρονοδιακόπτη, από 1 έως 24 ώρες.
7. T+/T-. επιλογή θερμοκρασίας.
8. LOCK.κλείδωμα συσκευής, προστασία από παιδιά. Με το πάτημα ενεργοποιείτε, για να το απενεργοποιήσετε κρατάτε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ακούγετε ένας ήχος και ξεκλειδώνει η συσκευή.
9. Προειδοποίηση: η συσκευή ξεκινά από τους 25 βαθμούς κελσίου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Βγάλτε το καλώδιο της τροφοδοσίας από τη πρίζα πριν ξεκινήσετε το καθάρισμα της συσκευής .
2. Πριν συνεχίσετε σιγουρευτείτε ότι η θερμάστρα είναι κρύα .
3. Για να το καθάρισμό του εξωτερικού μέρους της συσκευής , χρησιμοποιήστε ένα μαλακό , υγρό πανί. Αν είναι απαραίτητο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο καθαριστικό .Μετά το καθάρισμό στεγνώστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΜΗΝ αφήσετε υγρά να εισέλθουν στο θερμαντικό σώμα.
4. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και στεγνό μέρος , όταν δεν είναι σε χρήση , για τη προστασία της από τη συσσώρευση βρώμιας και σκόνης.
Χρησιμοποιήστε χάρτινη συσκευασία για την αποθήκευση της.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΛΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΟ ΦΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ
	ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
	ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΙΣΙΟ ΔΑΠΕΔΟ

Αν το πρόβλημα παραμένει καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για περισσότερη βοήθεια . Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την χρήση της.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών ή 1 έτους αναλόγως το είδος.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται καλώδια, λυχνίες, πλαστικά κι ελαστικά μέρη, κ.λπ.).
- Ο καθαρισμός της συσκευής από χημικά.
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύμμομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή. Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση». Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

